

CARILLONS SS FIL (généralités)

Type de panne	cause	Que faire
Pas de sonnerie (même en courte distance)	<p>Pas d'alimentation</p> <p>Problème de transmission</p>	<p>Vérifier le branchement de l'adaptateur ou les piles du récepteur (suivant modèle). Vérifier la pile de l'émetteur. Vérifier que le codage de l'émetteur soit identique à celui du récepteur</p>
Ne fonctionne pas en distance	<p>Pile de l'émetteur usée</p> <p>Perturbations radio</p> <p>Perturbations électromagnétique</p> <p>Mauvaise installation de l'émetteur</p> <p>Mauvaise installation du récepteur</p>	<p>Remplacer la pile.</p> <p>Vérifier que rien ne perturbe la transmission : téléphone sans fil, C.B...</p> <p>Dans le cas d'un carillon branché sur adaptateur, vérifier que l'adaptateur ne soit pas immédiatement à côté du récepteur.</p> <p>Ne pas enrouler le surplus de câble de l'adaptateur autour du récepteur.</p> <p>Vérifier que rien ne perturbe la transmission : ordinateur, appareil qui rayonne...</p> <p>Vérifier que l'émetteur ne soit pas posé sur une surface métallique.</p> <p>Vérifier que le récepteur soit placé en hauteur.</p>
Sonneries intempestives	Voisin ayant le même appareil	Changer le codage en vous reportant à la notice.

Conseil lors d'un essai court :

Attention votre carillon ne sonnera pas à chaque fois, si le bouton émetteur est trop près du carillon récepteur (phénomène de saturation de signal)

CARILLONS SS FIL

CR90002 CR60002 :

NOTE : l'éclairage de la led rouge de l'émetteur ne signifie pas pour autant que la pile est bonne. Si vous rencontrez un problème de portée ou un non fonctionnement, commencez toujours par le remplacement des piles.