

KITS TELECOMMANDES RADIO Type DO200xx

Type de panne	cause	Que faire
Pas de fonctionnement (même en courte distance)	Problème de transmission	Vérifier que le codage de l'émetteur soit identique à celui du récepteur (cf notice)
Ne fonctionne pas en distance	Pile de l'émetteur usée Perturbations radio	Remplacer la pile. Vérifier que rien ne perturbe la transmission : téléphone sans fil, C.B, ordinateur, appareil qui rayonne...

DETECTEUR DE MOUVEMENT AVEC SIRENE INCORPOREE DO62003

Type de panne	cause	Que faire
Impossibilité d'armer ou de désarmer.	Code invalide	Faire une remise à zéro en retirant la pile durant 3mn, puis reprendre la programmation suivant la notice.
Pas d'alarme	Pile déchargée	Remplacer la pile
Son d'alarme faible et pas de détection du capteur	Pile déchargée	Remplacer la pile
L'alarme ne sonne pas immédiatement	L'appareil est programmé d'origine avec une tempo	- Attendre la fin de la tempo - Programmer l'alarme immédiate en se référant à la notice

ACCESSOIRES TELEPHONIQUES Cordon microfiche mâle/fiche mâle PTT 22bis 23bis 122bis 123bis 222bis 223bis

Type de panne	cause	Que faire
Pas de fonctionnement et lorsqu'on est appelé, la ligne est en attente	Problème de compatibilité entre le cordon et votre téléphone	Ouvrir la prise et la brancher comme indiqué sur la notice